

Date: Jeudi 07 octobre 2004 &agrave; 18:53:49

Sujet: 6 Téléphone

## Tous les codes pour les portables

Tous les portables possèdent des codes pour changer certaines options.

Voici tout les codes pour les portables nokia 3310,3330,3410 et la plupart des portables nokia.

Pour débloquent la carte SIM de votre portable Nokia c'est sur cette page : [Deblocage gratuit](#).

EFR (Enhanced Full Rate) :

-Si vous entendez mal avec votre portable quand vous téléphonez, sachez qu'il existe une fonction non documentée sur les Nokia qui leur permet d'améliorer de manière significative la qualité de réception et vous permet donc d'entendre plus clairement .

Ce mode s'appelle le mode EFR ( Enhanced Full Rate ) et il vous permettra d'améliorer de manière significative la qualité sonore au prix d'une petite perte d'autonomie... En effet, si vous activez le mode EFR, vous perdrez 5% (seulement) de votre autonomie de Batterie. Ce n'est pas grand chose et cela en vaut la peine... essayez par vous meme...

Pour l'activer

\*3370#

Pour le desactiver :

#3370#

Menu de garantie :

Pour visionner ce menu, il faut composer le code suivant :

\*#92702689# [#war0anty#]

1) numéro de serie

2) date de fabrication du téléphone

3) date d'achat du téléphone

4) nombre de fois que le téléphone est allé au SAV

5) transferer la mémoire du téléphone ???

6) nombre d'heures d'utilisation du téléphone

ATTENTION : vous ne pouvez modifier ce champs qu'une seule fois dans la vie de votre téléphone....

SIM Clock stop : pour voir si le SIM Clock peut-être stoppé, composer le code suivant : \*#746025625# [#sim0clock#]

Note : Le SIM Clock Stop est un type de mode de veille qui permet d'economiser de la batterie)

Code IMEI : Pour connaitre le n° de série de votre 3310 , il vous suffit d'appuyer sur \*#06#

Firmware version : Pour connaitre la version de Firmware de votre GSM, il vous suffit de composer le code suivant :

\*#0000# le téléphone doit afficher quelques chose comme ça : V 03.24 22-08-00 NHM-5

1er ligne = La version de votre Firmware

2ème ligne = La date de mise en service de cette version

3ème ligne = référence du Firmware

Plus d'autonomie

Ce mode s'appelle le mode HFR .Il vous permet de récupérer plus de 30% d'autonomie de batterie .

Cependant, si vous activez le mode HFR, vous gagnerez certes plus de 30% d'autonomie mais vous perdrez en qualité sonore . C'est un choix à faire... Essayez... si la qualité sonore vous suffit avec le mode HFR activé, vous aurez gagné + de 30% de batterie en plus !!! :)

- Pour ACTIVER le mode HFR, il vous suffit de taper:\*4720#

- Pour DESACTIVER le mode HFR, il vous suffit de taper: #4720#

Masquer le numéro de votre correspondant

\*30# [envoi] : Masque le numéro

#30# [envoi] : Enlève le masque

\*#30# [envoi] : Contrôle si le numéro s'affiche

Ce code ne marche que si vous avez souscrit cette option avec votre opérateur. C'est vrai que ca ne sert pas à grand chose de cacher le numéro de celui qui appelle, mais c'est juste pour le fun.

Masquer votre numéro à votre correspondant

\*31# [envoi] : Enlève le masque

#31# [envoi] : Masque le numéro

\*#31# [envoi] : Contrôle si votre numéro s'affiche

#31#06xxxxxxx : ceci vous permet de masquer votre numéro que pour cet appel.

Publication de Tout sur l'informatique - Programmation C#, S&eacute;curit&eacute;, Divx, P2P:  
<http://www.zmaster.fr>

URL de cette publication

<http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=27>